

W1017112 68CFH B88CH

English/Français/Deutsch/Italiano/Español/Português

Yes:Set/No:Item↓

Aktuelle Einstellungen drucken?

Yes:Set/No:Item↓,Item↑

Nadeltest:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oberer Rand für den Traktor

8.5 mm

Oberer Rand für die manuelle Papierzufuhr

8.5 mm

** Menü **

** Wert **

Seitenlänge für Traktor

3 Zoll 3.5 Zoll 4 Zoll 5.5 Zoll 6 Zoll
7 Zoll 8 Zoll 8.5 Zoll 11 Zoll
12 Zoll 14 Zoll 17 Zoll

Seitenperforation überspringen

Aus Ein

Abtrennautomatik

Aus Ein

Autom. Z.-Vorschub

Aus Ein

Druckrichtung

Bidirektional Unidirektional

Betriebssystem

ESC/P IBM PPDS

Null-Darstellung

0 Ø

I/F-Modus

Automatisch Paralleles I/F Serielles I/F
USB

Wartezeit für automatische I/F-Erkennung

10 Sekunden 30 Sekunden

Baud rate

19200BPS 9600BPS 4800BPS 2400BPS
1200BPS 600BPS 300BPS

Parität

Keine Ungerade Gerade Ignore

Wortlänge

8 bit 7 bit

Paralleler I/F bidirektionaler Modus

Aus Ein

Paketmodus

Automatisch Aus

Zeichentabelle

Kursiv PC 437 PC 850 PC 437 Greek
PC 853 PC 855 PC 852 PC 857 PC 866
PC 869 MAZOWIA Code MJK ISO 8859-7
ISO Latin 1T Bulgaria PC 774 Estonia
ISO 8859-2 PC 866 LAT. PC 866 UKR
PCAPTEC PC 708 PC 720 PCAR864 PC 860
PC 865 PC 861 PC 863 BRASCII Abicomp
Roman 8 ISO Latin 1 PC 858 ISO 8859-15
PC 771 PC 437 Slovenia PC MC PC 1250
PC 1251 KZ 1048

International Zeichensatz für Italic

Kursiv U.S.A. Kursiv Frankr.
Kursiv Deutschland Kursiv U.K.
Kursiv Dänemark 1 Kursiv Schweden
Kursiv Italien Kursiv Spanien 1

Zeichenabstand

10 cpi 12 cpi 15 cpi 17 cpi 20 cpi
Proportional

Autom. W.-Rücklauf(IBM PPDS)

Aus Ein

Wartezeit für manuelle Zufuhr

0.5 Sekunden 1 Sekunden 1.5 Sekunden
2 Sekunden

Akustisches Signal

Aus Ein

Geräuschreduktion

Aus Ein

IBM Zeichentabelle

Zeichentabelle 2 Zeichentabelle 1

Automatische Abschaltfunktion

Aus 1 Stunden 2 Stunden 4 Stunden
8 Stunden 12 Stunden

-Nächstes Menü durch Drücken der Taste Item↓ auswählen.

-Vorheriges Menü durch Drücken der Taste Item↑ auswählen.

-Wert durch Drücken der Taste Set auswählen.

-Zum Abbrechen der Einstellungen Drucker ausschalten.

-Einstellungen durch gleichzeitiges Drücken der Menu-Tasten (Item↑ und Set) abschließen.